

CROSO

会員登録無料!

会員登録で
JOYSOUND
アバターをGET!



IC携帯にも対応!
カラオケをもっとスムーズで
便利に楽しめます。
ログイン方法もこちらでチェック。

うたスキ JOYSOUND

ガイドブック



JOYSOUND

「歌いたい!」が
スグに見つかる!



キーワード検索など、
スグに歌いたい曲が見つかります。

お気に入りの曲を
登録できる!

歌いたいときスグに呼び出せ、
スムーズに歌うことができます。



みんなで盛り上がろう!
いろいろな採点が
楽しめます!



うたスキ JOYSOUND 会員登録

会員登録
無料!

カラオケをもっと楽しもう!

全国のうたスキユーザーとつながり、もっとあなたのカラオケライフを楽しむカラオケソーシャルメディア「うたスキ」。あなた専用のページ「マイルーム」にお気に入りの曲や写真などが登録でき、お店のキョクナビやパソコン・スマートフォン・ケータイで楽しむことができます。

1



キョクナビ


TOP画面から

うたスキ新規登録

を押します。

2

利用規約に同意の上、
会員登録するを押します。



3

画面の指示に従って設定を進めてください。



- ID・パスワードは、アルファベットと数字の組み合わせで登録しやすくなります。

(例)UTASUKI777

※アルファベットのみ、数字のみでも登録できます。
※すでに使われているIDは、登録することができません。

- ログインの時に使用するので、メモを取るなど忘れないようにご注意ください。

4

入力した情報を確認して
この情報で会員登録するを押します。



5

メールアドレスを登録するを押して次へ。

※登録完了し終了する場合は「終了する」を押します。



6

ケータイ・スマートフォンでの登録方法を選択します。



7

届いたメールのURLにアクセスしメールを送信!
必要項目を入力後、登録完了メールが届きます。

CHECK!!

メールが
届かない方

- ドメイン指定受信をご利用の可能性があります。[@joysound.com]、[@utasuki.jp]を、各ケータイキャリアサイトのメール設定より、指定受信に設定してください。
- 本文中に署名を設定している場合は署名部分を削除してメールを送信してください。

登録
完了!

うたスキ マイルーム

自分専用ページ、「うたスキ」マイルーム。自宅でも外出先からでもアクセスできるよ!



① 「うたスキ」にログイン!



キョクナビ


TOP画面から
「ログイン」を
選択します。



ログイン方法を選んで、ログイン!


IC付ケータイで
かざしてログイン!

登録されたIC付ケータイに
ICカードをかざすだけでOK!




かざしてログインの設定をしよう!

IC付ケータイ/IC
カードをかざして、
設定完了!



ID・パスワードを
入力してログイン!



キョクナビ用IDを
忘れてしまったら

JOYSOUND ID(メールアドレス)で
ログインすることができますよ!



ログイン完了!

あなたの設定したアバターが「マイルーム」ボタンに表示されます。「マイルーム」から、うたスキの様々なサービスを楽しむことができます!



アバターのイラストを押すと、
ユーザーの切替ができます。



1 うた

お気に入りの歌が最大
200曲まで登録できます。

2 アーティスト

お気に入りのアーティスト
が最大100アーティスト
まで登録できます。

3 りれき

今まで歌った曲を最大300曲ま
で閲覧可能。「りれき」から「マイ
うた」に登録することも簡単です。

4 フレンド

一緒に歌っているお友達をフレ
ンドに登録したり、登録したフレンドの
マイルームを見ることができます。

5 フォト

自分が登録した画像を、こ
こから閲覧&歌唱中の背景画像
に設定することができます。

6 うたスキ プレミアム

さらに充実した機能が利用
できる「うたスキプレミアム」
に登録できます。

7 コレクション

うたスキサイトであらかじめ
登録したお気に入りの「うた
スキ動画」を楽しむことがで
きます。

8 スコア

全国採点で歌った曲の全国
順位や点数を表示。ベスト
100位や全国1位を獲得し
た曲などが確認できます。

9 ステータス

自分のうた年齢、全国うた
ランキング、ベストスコアな
ど自分のうたスキ度が確認
できます。

10 コーディネート

うたスキサイトで設定した
JOYSOUNDアバターの
コーディネートを開覧・設定
ができます。

11 マイルーム設定

かざしてログインの登録な
ど、マイルームのさまざまな
設定ができます。



うたスキ動画



Utasuki Movie!!



カラオケルームで動画撮影！ ウェブに公開して楽しもう！

カラオケルームに設置された専用カメラで、自分の歌っている姿を動画で撮影！
その場で再生して楽しんだり、「うたスキ」サイトに公開して楽しもう！

1 「うたスキ」にログイン！



キョクナビ
TOP画面から
「ログイン」を
選択します。



2 「歌手名」または「曲名」から、曲を選択します。



3 楽曲予約画面で、 オプションの「変更」を選択します。



4 うたスキ動画の「撮影する」を選択し、「閉じる」を押します。 予約確認画面に戻り、「予約」を押して撮影予約完了。



5 曲が始まれば、専用カメラで 撮影開始！



撮影中／カラオケモニター画面




6 曲が終われば、撮影終了！カラオケモニター画面の「みんなに公開する」を押すとウェブにアップロードされます。



撮影後／カラオケモニター画面



パソコン・スマートフォン・ケータイで、
うたスキ動画が見られる！



うたスキサイト／パソコン画面

うたスキにログインして、マイルームの
「マイうたスキ動画」をチェック！撮影後
2ヶ月間保存され何回でも視聴ができます。
※一部機種には対応していない場合がございます。

お店のキョクナビの
「うたスキ動画検索」に公開しよう！

パソコン・スマートフォン・ケータイから、うたスキマイルーム
「マイうたスキ動画」へアクセスし、その動画の「公開設定」
をすればOK！詳しくはサイトへGO！

うたスキ
JOYSOUND



コラボ動画

全国のユーザーの 「うたスキ動画」にコラボしよう！

グループでデュエットしたり、ハモリ、振り付け、合唱、楽器での参加など
大人数でいろいろなコラボ動画を撮影しよう！

！ Collaboration!! ！



1 「うたスキ」にログイン！



キョクナビ TOP画面から
「ログイン」を選択します。

2 「もっと遊ぼう!」を押します。



3 「うたスキ動画」を選択します。



4 「みんなの動画と一緒に歌おう!」を押します。



5 コラボしたいジャンルを選びます。



6 コラボしたい動画を見つけたら コラボ予約！



7



撮影中／カラオケモニター画面



専用カメラで
撮影しよう！

完成したコラボ動画は、
「みんなに公開」で
ウェブにアップロードしよう！

⚠ キョクナビに、この画面が表示された場合は…



JOYSOUND ID
(メールアドレス)を
登録しよう！

⚠ カラオケモニターに、この画面が表示された場合は…



JOYポが
不足しています。
JOYポをためよう！

キョクナビ 基本機能

歌手名検索

「歌手名」のよみがなを入力して検索できます。

曲名検索

「曲名」のよみがなを入力し検索できます。

関連する「キーワード」で検索する

曲の「ジャンル」で検索する

「採点」コンテンツを選ぶ

外国語で検索する

うたスキ 新規登録
JOYSOUND
カラオケをもっと楽しくする「うたスキ」へ登録しよう!
無料!

「ランキング」から選ぶ

最新曲、キャンペーン、カラオケ特集はコチラ

予約した「りれき」から選ぶ

情報ボタン

楽曲情報

カラオケ演奏中に押すと、その曲の歌詞やタイアップ情報などが確認できます。



ガイドボーカル


ガイドボーカル曲を歌っている時に押すと、ON/OFFの切り替えができます。



選曲番号を入力

曲の予約

選曲番号を入力して曲を予約するときは、「リモコン」から行います。その他、「b」「#」でキーの変更や、「遅」「速」でスピードの変更なども可能です。



2 音量

主音量、マイク音量、マイクエコー、ミュージック音量を変更することができます。

3 演奏停止

演奏中に、曲を「停止」することができます。

4 スピードコントロール

演奏中の曲のスピードを変更することができます。

5 キーコントロール

演奏中に「#」を押すとキーが上がります。「b」を押すとキーが下がります。

6 原曲キー

演奏中の曲を原曲のキーに設定することができます。

7 スタート/歌い直し

演奏中の曲を、曲のはじめから「歌い直し」することができます。

8 早送り

演奏中の曲を、「早送り」することができます。

9 予約確認

予約が完了している曲の一覧を確認することができます。また、曲の割り込みや予約の取り消しも可能です。

歌おう

Let's sing
a song!!

より速く、わかりやすく、
歌いたい曲が、すぐに見つかる！



キョウソナビで
歌いたい曲を
検索します！




A 歌手名から曲を検索しよう！
例)「夢見る少女じゃいられない／相川七瀬」を歌う場合



歌手名をひらがなで入力し
「検索」を押します。



リストから「相川七瀬」を選択します。



曲名が50音順で表示され、その中から
「夢見る少女じゃいられない」を選択します。



「予約」を押して予約完了。



B 曲名から曲を検索しよう！
例)「世界に一つだけの花／SMAP」を歌う場合



曲名をひらがなで入力し
「検索」を押します。



曲名が50音順で表示され、その中から
「世界に一つだけの花」を選択します。



「予約」を押して予約完了。



C キーワード検索
番組名やCM、ドラマのタイトルから
検索できます。「歌手リンク」を押せば、
その歌手の曲が一覧表示されます。



歌手リンク



D ジャンル検索
アニメや本人映像など、曲の
「ジャンル」から検索できます。



F りれき検索
今までに歌われた曲を最大999曲まで閲覧でき、選曲できます。
「歌手リンク」を押せば、その歌手の曲が一覧表示されます。



E ランキング検索
カラオケでよく歌われている
曲や過去の「ランキング」は
こちらから検索できます。

採点・ゲーム

多彩な採点やゲームで
カラオケをもっと楽しもう!!



全国採点ONLINE



ログイン後、TOP画面から
「採点」を押します。

全国採点がより楽しくリニューアル!
獲得点数によって、アバターアイテムがGETできます!!



採点を押して「全国採点ONLINE」を
押して、採点をスタートします。



順位や点数に応じてアバターアイ
テムがゲット出来ます!

分析採点II



ログイン後、TOP画面から
「採点」を押します。

分析採点IIで自分の弱点を克服しよう!



採点を押して「分析採点II」を押して、自分の声を詳しく分析しよう!
採点をスタートします。



TOP画面から「もっと遊ぼう!」を押して色んなコンテンツを楽しもう!

フォト撮影

カラオケを楽しんでいる
写真を撮ろう!



カラオケモニター画面

コメント

カラオケ画面に
コメントを送ろう!



カラオケモニター画面

鳴し主

みんなを盛り上げる
効果音がいっぱい!

