

＼ Let's Play!! ／



ジョイサウンド エフワン

JOYSOUND F1

ガイドブック



カラオケが
もっと便利に楽しくなる！

うたスキ JOYSOUND

歌いたい曲が
スグに
見つかる！

歌おう！

盛り上がる
採点アプリ！



多彩なゲーム
コンテンツ！



会員登録無料！

うたスキ
JOYSOUND

カラオケルームで
動画撮影！

うたスキ 動画



JOYSOUND F1で、

JOYSOUND F1

歌おう!



Let's sing a song!!



キョクナビ
を使い
こなそう!!

キョクナビの基本操作は

..... **3** ページへ

曲の予約方法は

..... **5** ページへ

JOYSOUND F1

採点しよう!

Enjoy Playing!!



100

友達と
点数を競って
盛り上がり
たい!



じっくり
分析して
歌唱力UP!



全国のユーザーと採点バトル!

全国採点GP
グランプリ

..... **10** ページへ

自分の歌声を分析しよう!

分析採点

..... **11** ページへ

その他の採点!

..... **12** ページへ

楽しもう!!



JOYSOUND F1

ゲームで盛り上げよう!



おもしろ
機能で盛り
上げたい!



みんなと
ゲームで
遊びたい!!

お絵かきポン

..... 13 ページへ

お店で
フォト撮影

..... 14 ページへ

その他のアプリ!

..... 15 ページへ

JOYSOUND F1

うたスキ JOYSOUND で、もっと楽しもう!



登録した
得意の曲から
カンタン選曲!



REC!

カラオケで
動画撮影!



うたスキ
JOYSOUND 会員登録

..... 17 ページへ

うたスキ 動画

..... 21 ページへ

歌唱りれき
を残したい!

「歌手名・曲名検索」の詳しい説明は **5** ページへ

歌手名検索

「歌手名」のよみがなを入力して検索できます。

曲名検索

「曲名」のよみがなを入力して検索できます。

いろいろ検索

歌手名・曲名以外の検索や、様々なコンテンツを選べます。



うたスキ **JOYSOUND** **新規登録** **無料!**

カラオケがもっと便利に楽しくなる
「うたスキ」へ登録! **17** ページ

情報ボタン


楽曲情報

カラオケ演奏中に押すと、その曲の歌詞やタイアップ情報などが確認できます。



ガイドボーカル

ガイドボーカル曲を歌っている時に押すと、ON/OFFの切り替えができます。



1 リモコン

選曲番号を入力して曲を予約するときは、「リモコン」から行います。

その他、「b」「#」でキーの変更や、「テロップ」で歌詞表示の変更なども設定できます。



2 音量

主音量、マイク音量、マイクエコー、ミュージック音量を変更することができます。

3 演奏停止

演奏中に、曲を「停止」することができます。

4 スピードコントロール

演奏中の曲のスピードを変更することができます。

5 キーコントロール

演奏中に「#」を押すとキーが上がります。「b」を押すとキーが下がります。

6 原曲キー

演奏中の曲を原曲のキーに設定することができます。

7 スタート/歌い直し

演奏中の曲を、曲のはじめから「歌い直し」することができます。

8 早送り

演奏中の曲を、「早送り」することができます。

9 予約確認

予約が完了している曲の一覧を確認することができます。また、曲の割り込みや予約の取り消しも可能です。

歌おう

より速く、わかりやすく、
歌いたい曲が、すぐに見つかる！

Let's sing
a song!!



キョクナビで、歌いたい曲を検索しよう！



キョクナビ TOP画面

1

歌手名から検索

歌いたい曲を、歌手名から
検索できます。

2

曲名から検索

歌いたい曲を、曲名から
検索できます。

うたスキに会員登録(無料)すると、よく歌う曲やお気に入りの曲を登録し、すぐに予約することができます。
歌った曲も「りれき」として保存できて便利!


うたスキ
JOYSOUND

うたスキ会員登録(無料)は **17** ページへ




1 歌手名から曲を検索しよう!

例)「花／石川JOY」を歌う場合



歌手名をひらがなで入力し
「検索」を押します。



リストから「石川JOY」を選択します。



曲名が50音順で表示され、その中から
「花」を選択します。




「予約」を押して予約完了。

オプション・曲タイプの設定は **8** ページへ



2 曲名から曲を検索しよう!

例)「花／石川JOY」を歌う場合



曲名をひらがなで入力し
「検索」を押します。



曲名が50音順で表示され、
その中から「石川JOY」を選択します。



「予約」を押して予約完了。

オプション・曲タイプの設定は **8** ページへ

りれき

3 りれき検索

今までに歌われた曲を最大999曲まで閲覧でき、選曲できます。
「歌手リンク」を押せば、その歌手の曲が一覧表示されます。

ランキング

4 ランキング検索

カラオケでよく歌われている曲や過去の「ランキング」はこちらから！

ジャンル

5 ジャンル検索

アニメや本人映像など、曲の「ジャンル」から検索できます。

CMで流れるあの曲が歌いたい！

6 キーワード検索

番組名やCM、ドラマのタイトルから検索できます。
「歌手リンク」を押せば、その歌手の曲が一覧表示されます。


歌手リンク



「いろいろな検索」を押します。



「キーワード検索」を選択し、番組名やドラマタイトルを入力して検索します。



歌う曲に迷ったときはココをチェック！

7 マップでうたさがし


新感覚！マップに表示されたさまざまなカテゴリーから、気分に合わせて曲が探せる！



「いろいろな検索」を押します。



「マップでうたさがし」を選択します。



「はじめる」を押します。

例)「アイドル」系の曲を歌いたい場合



マップから「アイドル」を選択します。



関連する歌手名から選ぶことができます。

●うたスキにログインすると、自分の歌唱傾向によってアバターが表示されます！

うたスキ無料会員登録は **17** ページへ

いろいろなアレンジを楽しもう！



● 曲タイプ

選んだ曲のいろいろなアレンジが楽しめます。

※選んだ曲によって表示されないアレンジがあります。

● オプション設定



ガイドメロディや
採点などの設定変更が
できます。

録音＆再生で歌唱チェック！



「録音する」を選択すると、歌声を簡単に録音でき、
その場で再生することもできます！

採点しよう！

多彩な採点機能で
みんなと盛り上がろう。



Enjoy Playing!!



キョクナビ TOP画面

TOP画面から  **採点** を押します。



その他の採点アプリもいっぱい! **12** ページを CHECK!!

好きな採点を選んで、カラオケスタート!

全国採点GP グランプリ

採点バトルでカラオケ日本一を決定!



カラオケモニター画面

参加者数や獲得順位によって
演出が変わる!採点バトルがさ
らに楽しく!

新機能

日本一のカラオケ王者を決める 「月間グランプリ」ステージ!

自分の月間BEST10を合計した点数で日本一のカラオケ王者が決まる「月間グランプリ」。全国のカラオケファンと順位を競おう!



カラオケモニター画面

うたスキ動画で撮影し採点!※1

うたスキ動画を撮影しながら全国採点グランプリで採点できるよ!
撮影した動画はうたスキWEBサイトに公開しよう!※2

うたスキ動画については **21** ページへ



カラオケモニター画面

アバターアイテムをゲット!※2

獲得した点数に応じてJOYSOUNDアバターのアイテムをゲットできる!ゲットしたアイテムはその場できせかえることもできるよ。

●その他のアバターアイテムゲット方法は

うたスキ

検索

JOYSOUNDアバター



カラオケモニター画面

採点結果は、うたスキマイルーム内の **全国採点GP** から確認できます!!※2

※1 コラボ動画の撮影時には、採点することができません。

※2 ご利用にはうたスキ会員登録(無料)が必要です。

うたスキ会員登録(無料)は **17** ページへ

分析採点Ⅲ

自分の歌声をさらに細かく分析可能!
お店で歌った結果をWEBに保存して
くり返し確認ができる!

お手本のメロディラインと歌唱中の歌声を比較し
リアルタイムに結果を表示!



カラオケモニター画面

しゃくり ビブラート
歌唱中にマークが表示されます!

「歌唱力」「テクニック」など、
詳しい分析結果が確認できる!



カラオケモニター画面



カラオケモニター画面

採点結果画面は2ページあります。2ページ目を見るためにはキョクナビの
【スピードコントロールキー 】と【原曲キー 】を操作し「次ページ」を確認しよう!

採点結果と歌声の録音が、うたスキWEBサイトのマイルームに、
2ヶ月間保存できます。 ※一部、結果を保存できない曲があります。

※ご利用にはうたスキ会員登録(無料)が必要です。
※保存される曲数は1曲です。過去に保存した楽曲がある場合は上書きされます。
※うたスキプレミアム会員の方は保存曲数無制限です。

うたスキ会員登録(無料)は **17** ページへ

うたスキプレミアム会員については **25** ページへ

まだまだいっぱい！ いろんな採点で盛り上がりよう!!

キョクナビ画面



から、好きな採点を楽しもう!

クレヨンしんちゃん 大 オラカラオケパニック

「クレヨンしんちゃん」でおなじみのキャラクターが楽しく採点してくれるよ!

© 臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK



カラオケモニター画面

いきなり採点

歌っている途中の曲を採点したいときもボタンひとつで採点モードにチェンジ。



カラオケモニター画面

チャレンジ採点

最後まで歌いきれるか、それとも、途中で強制終了するか……。点数が高いほど長く歌える!



カラオケモニター画面

グラビア採点

歌唱中の点数や採点結果に応じて、映像のストーリーやご褒美映像が変化するよ! 人気グラビアアイドルのお宝映像なども満載!!

ゲームコンテンツ



多彩なゲームコンテンツでカラオケがもっと楽しく！



TOP画面から
「いろいろ検索」を押して
いろんなコンテンツ
を楽しもう!!



お絵かきポン

自分が描いた絵を
カラオケ画面に表示!

キョクナビを使って、自分が描いた絵をカラオケ画面
に表示して遊ぼう!自分の写真にもお絵かきができる!



カラオケモニター画面



「はじめる」を押します。



「お絵かきする」を
選びます。



キョクナビでお絵かきして送信!

自分の写真にもお絵かきできる!



ケータイから写真を取り込む。

赤外線送信で、スマートフォン・
ケータイから写真を取り込むこ
とができます。



赤外線受光部はココ






カラオケを楽しんでいる写真を撮ろう!

ルームに設置されたカメラで撮影した写真を、マイルームに保存できる!
カラオケを歌っているときでも撮影できるよ!



「はじめる」を押します。



「カメラを起動する」を押します。



カラオケモニター画面

カウントダウンが始まり、
撮影スタート!
画面に向かってハイポーズ!

うたスキ会員登録(無料)をして
マイルームに保存しよう!

うたスキ会員登録(無料)は17ページへ

※うたスキ会員の方は自動で
マイルームに保存されます。

●アップロード(保存)した写真で楽しもう! ※うたスキ会員登録(無料)が必要です。



マイルームTOPの
「フォト」を押します。



フォトフォルダの「お店でフォト撮影」を
押すと、撮影した写真を確認できます。

そのままカラオケ画面に
表示したり、
「お絵かきポン!」で
お絵かきして楽しめる!

お絵かきポン!については
13ページへ



カラオケ画面にコメントを送ろう!

キョクナビで入力したコメントを、友達が歌っているときに、カラオケ画面に送信できます。
コメントを送って盛り上がろう!



「はじめる」を押します。



コメントを入力して「送信」を押します。



カラオケモニター画面

モニター画面に
コメントが
表示されます。



特殊なエフェクトで色々な歌声を楽しもう!

テクノボイス、アニメ声、声がギター音になるボイスギター*など、特殊エフェクトで歌声を変えることができます。



「リスト一覧へ」を押します。



好きなエフェクトを設定します。

※楽器エフェクト使用時はご利用いただけません。



みんなを盛り上げる効果音がいっぱい!

カラオケを盛り上げる拍手、効果音、おもしろボイスが充実!
パーティーや歌う曲のイメージに合わせた使い分けをして楽しもう!



「リスト一覧へ」を押します。



好きなボイス・効果音のジャンル
を選択します。




さらにセリフや効果音を
選択します。

歌うだけじゃない! 多彩なミニゲーム!!

カラオケの合間に手軽に遊べる! タイミングゲーム、診断、パーティーゲームなど満載!!



「リスト一覧へ」を押します。



リストからアプリを選択します。

キョクナビアプリ 一例



「かっぴドラコンキング」

スイングはタイミングがポイント!!
パワーと角度でかっぴばせ! 最高記録を目指そう!



「もしもシミュレーター」

もしもあなたが○○だったら...!?
名前を入力するだけで、もしもの姿を即座に診断!

うたスキ 会員登録 無料!

カラオケをもっと便利に! もっと楽しもう!

すでに登録済みの方は **19** ページへ

カラオケの曲選びや盛り上げ方に悩んだら、「うたスキ」に登録してみよう! 得意の曲を登録したり、歌ったことのある曲から選ぶことで、簡単に曲の予約ができるようになります。さらに他の人のカラオケ動画で新しい盛り上げ方を発見したり、毎月の採点ランキングに燃えたりと、楽しさがいっぱいです。



TOP画面から


うたスキ新規登録

を押します。

▶ IC携帯/ICカードをお持ちの方の登録方法




「新規登録はコチラから」を押します。



お手持ちのIC携帯/ICカードをかざします。



パスワードを英数6～16文字以内で入力し **決定** を押します。



生年月日を西暦・月・日の順に入力し **決定** を押します。



性別を選択し **会員登録する** を押します。詳しくは **18** ページへ



これでうたスキ会員登録は完了です。

5 **うたスキ会員登録**

パスワード	*****	変更	アドバイザー
生年月日	1999/09/09	取消	
ニックネーム	ニックネームを入力	変更	
性別	☒ 男性 ☐ 女性 ※性別を間違えると、利用できません。		

※パスワードを忘れると、再発行できません。

あ い う え お

あ か さ た な は ま や わ
い き し ち に ひ み ゆ り
う く す つ ぬ め ゆ る ん
え け せ て ね へ め よ を
お こ う と の ほ も ろ っ
あ い う え お あ い う え お

決定 キャンセル

2. 成績表の作成

1. 学年

1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6

2. 学期

2. 1 2. 2

3. 科目

3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 3. 7 3. 8 3. 9 3. 10 3. 11 3. 12 3. 13 3. 14 3. 15 3. 16 3. 17 3. 18 3. 19 3. 20 3. 21 3. 22 3. 23 3. 24 3. 25 3. 26 3. 27 3. 28 3. 29 3. 30 3. 31

4. 成績

決定

印刷入力履歴

4 お客様のご希望のニックネームを入力してください。

あいうえお						カキクケコ					
あ	か	な	は	や	わ	い	き	ぬ	ひ	ゆ	を
う	さ	ち	は	み	り	え	し	ね	ふ	る	を
く	せ	て	ぬ	め	ん	け	そ	む	よ	れ	つ
こ	ご	の	ほ	ま	ら	そ	う	も	ゆ	っ	づ
あ	い	う	え	お		○確定					

戻る 入力 カナ 英数 顔・一部削除 決定

キョクナビID・パスワードは、
アルファベットと
数字の組み合わせで
登録しやすくなります。

(例)UTASUKI777

会員登録が完了しました。

キョグナビID	CEMIEFP		
パスワード	*****		
性別	女性	生年月日	1999/09/09
ニックネーム	CEMIEFP		




 ※キョグナビID、パスワードを忘れるとログインができなくなります。
 必ず写真や王名にとって、他人に知られないように大切に保管してください。

会員登録はここまで完了したので
 閉じる

この情報をメールで送信する

メールアドレスを入力してください

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
u	v	w	x	y	z	.	@	-	_

.co.or.ne.jp.com.net.org

その物 家

- softbank.jp
- docomo.ne.jp
- kawai.ne.jp
- softbank.ne.jp
- yahoo.co.jp

24 一泊前送

戻る 文字と削除 決定

入力したメールアドレスに、キョクナビ
IDやニックネームが送信されます。

18

うたスキ にログイン!

キョクナビID・パスワードを入力するほか、IC携帯やICカードをかざすだけでも、うたスキにログインできます。また、JOYSOUND ID(メールアドレス)を入力してログインすることもできます。



TOP画面から
「ログイン」を押します。



ログイン方法を選んで、ログイン!

キョクナビID・パスワード
を入力してログイン!



キョクナビIDを
忘れてしまったら
JOYSOUND ID(メールアドレス)で
ログインすることができますよ!*

IC携帯で
かざしてログイン!

登録された
IC携帯/ICカードを
かざすだけでOK!



かざしてログイン
の設定をしよう!

IC携帯/ICカードを
かざして、設定完了!



ログイン完了!

「マイルーム」ボタンが表示されます。
「マイルーム」からうたスキの様々なサービスを
楽しむことができます!

次のページへGO!

*JOYSOUND ID(メールアドレス)は、パソコン・スマートフォンから登録できます。

マイルーム

自分専用ページ、「うたスキ」マイルーム。

アバターのイラストを押すと、ユーザーの切替ができます。




予約画面で、「マイうた」「マイアーティスト」へ登録できます！

1



あなたの好きな曲を200曲まで登録できます。



2



あなたの好きなアーティストを100人まで登録できます。



3



今までうたスキにログインして歌った曲を、最大100曲まで自動で記録します。

※うたスキWEBサイトでは最大300曲まで確認することができます。

4



登録した年に生まれた人がよく歌う曲のランキングをチェックできます。

5



うたスキWEBサイトでお気に入りの動画をコレクション登録しておくとお店ですぐに視聴やコラボ動画の撮影ができます。

6



自分が登録した画像を、ここから閲覧&歌唱中の背景画像に設定することができます。

7



全国採点グランプリで歌った曲の「月間グランプリあなたのBEST10」の点数や全国順位の他、全国1位を獲得した曲などを確認できます。

8




うたスキユーザー同士でフレンド登録をすると、うたスキWEBサイトでメッセージのやり取りなどができるようになります。

9




「マイうた」「りれき」の保存曲数拡大等、様々な特典によってうたスキをよりいっそう楽しみたいいただけるサービスです。

10



うたスキWEBサイトで保存したコーディネートに着替えることができます。

11



かざしてログインの登録など、マイルームのさまざまな設定ができます。

※「うたスキプレミアム」は有料サービスです。毎月継続コース：300円(税込)/300JOYポ、6ヶ月コース：1,800円(税込)/1,800JOYポ、12ヶ月コース：3,300円(税込)/3,300JOYポでご利用いただけます。



JOYSOUND アバターを楽しもう！

うたスキにログインして歌唱するとカラオケのタイトル画面に自分のアバターが表示される！その他、採点中の画面にも登場して、カラオケを盛り上げてくれるよ！



カラオケモニター画面

うたスキ動画

Utasuki Movie!!

カラオケルームで動画撮影！
WEBに公開して楽しもう！

カラオケルームに設置された専用カメラで、自分の歌っている姿を動画で撮影！
その場で再生して楽しんだり、「うたスキ」サイトに公開して楽しもう！



うたスキ動画を撮影しよう！

STEP 1 「うたスキ」にログイン！

「うたスキ」ログインについては **19** ページへ

うたスキ会員登録(無料)がまだの方は **17** ページへ



STEP 2 曲を選ぼう！

STEP 3 撮影予約をしよう！



「歌手名」または「曲名」から、
曲を選択します。

うたスキ動画の「撮影する」を
選択し「予約」を押して撮影予約完了。

STEP 4 撮影しよう!

曲が始まれば、専用カメラで撮影開始!



専用カメラで撮影しよう!




撮影中/カラオケモニター画面




STEP 5 撮影終了!

曲が終われば、撮影終了!
WEBにアップロードしよう!



うたスキサイトにアップロード!



自分のうたスキ「マイルーム」にアップロードされます!



その場で再生できます。



撮影後/カラオケモニター画面

パソコン・スマートフォンで、うたスキ動画が見られる!

うたスキにログインして、マイルームの「マイうたスキ動画」をチェック!
撮影後1ヶ月間保存され何回でも視聴ができます。※一部機種には対応していない場合がございます。



お店のキョクナビの「うたスキ動画検索」に公開しよう!

パソコン・スマートフォンから、うたスキマイルーム「マイうたスキ動画」へアクセスし、その動画の「動画設定」画面で設定を変更しよう。詳しくはサイトへGO!

うたスキ
JOYSOUND



うたスキ動画 撮影の注意

- ※歌手・タレントなどの肖像物や写真、キャラクターグッズ、歌詞等著作物が映らないようにしましょう。
- ※公序良俗に反する内容、映像が不明瞭な内容での撮影はやめましょう。
- ※天井を映すなど機器の不正な移動・外部機器の接続、その他お店の迷惑になるような行為はやめましょう。

詳しいガイドラインを
確認してから
撮影しましょう▶



※ご利用されるお部屋の環境や設定によって、一部機能をご利用いただけない場合がございます。

※うたスキ動画の「一般公開」、「うたスキ会員への公開」、パソコン・スマートフォンでうたスキ動画を閲覧する場合はJOYSOUND ID(メールアドレス)の登録が必要です。

コラボ動画

全国のユーザーの
「うたスキ動画」にコラボしよう！

公開されているうたスキ動画に合わせて歌ったり、撮影してコラボ動画を作ったり♪
一緒にカラオケに行かなくても、様々なユーザーとコラボが楽しめます。

Collaboration!!



STEP 1 「うたスキ」にログイン！

「うたスキ」ログインについては **19** ページへ

うたスキ会員登録(無料)がまだの方は **17** ページへ



STEP 2 うたスキ動画検索へGO！



「いろいろ検索」を押します。



「うたスキ動画」を選択します。



「みんなの動画を探す」を押します。

うたスキ動画検索画面



歌いたい楽曲のうたスキ動画を
歌手名から検索することができます。



歌いたい楽曲のうたスキ動画を
曲名から検索することができます。



うたスキ動画のお得で楽しい
キャンペーン情報はコチラから！



みんなに人気の動画をランキングから
検索することができます。



楽器を演奏している
うたスキ動画を検索
することができます。



オススメのうたスキ動画を
ピックアップしています。



ハモリやデュエットなど、コラボ
してほしいユーザーの動画を
検索することができます。



最大5動画までコラボできる!!



※ご利用されるお部屋の環境や設定によって、一部機能をご利用いただけない場合がございます。


撮影中／カラオケモニター画面

STEP 3 コラボしたい「うたスキ動画」を選んでコラボ予約!

●歌手名から選ぶ場合



「歌手名から探す」を押します。



コラボしたい曲を歌手名から検索します。



コラボしたい動画を選択します。



「コラボ予約」を押して予約完了。

※「視聴予約」を選択すると撮影はされず、視聴しながら歌うことができます。

STEP 4 コラボ動画を撮影しよう!

予約したうたスキ動画と一緒に
撮影しよう!歌が始まれば、
専用カメラで撮影開始!



専用カメラで
撮影しよう!



撮影中/カラオケモニター画面

うたスキ ☆☆☆ PREMIUM



「マイうた」「りれき」の保存曲数拡大等、様々な特典によってうたスキをよりいっそうお楽しみいただけるサービスです。

うたスキ **動画** を、おもいっきり楽しめる!

JOYポ不要で何回でもお店に配信・コレクション登録できます!※1

さらに▼

- ・グループ公開 通常10人⇒100人
- ・他のユーザーの動画をお店に配信できる ・動画のサムネイルが5つの中から自由に選べる!



撮影中/カラオケモニター画面

その他、うたスキをもっと楽しめる便利な機能がいっぱい!

うたスキ「マイルーム」から登録できるよ!

全国採点	分析採点	マイうた	りれき	前回のカラオケ
保存期間 拡大!	保存曲数 拡大!	保存曲数 拡大!	保存曲数 拡大!	表示件数 拡大!
通常 4ヶ月 最大 13ヶ月間 保存できます!	保存曲数 通常1曲 無制限 で保存できます!※2	保存曲数 通常200曲 最大 600曲 まで保存できます!	保存曲数 通常300曲 最大 999曲 まで保存できます!	通常1件 最大 10件 まで保存できます!



スマートフォン
からはこちら



●「うたスキプレミアム」は有料サービスです。毎月継続コース:300円(税込)/300JOYポ、6ヶ月コース:1,800円(税込)/1,800JOYポ、12ヶ月コース:3,300円(税込)/3,300JOYポでご利用いただけます。

※1 一部、キャンペーン企画・オーディション企画などの動画を除く ※2 分析採点マスター、分析採点Ⅲが対象です ※3 一部結果を保存できない曲があります

カラオケ × スマートフォン

スマートフォン専用アプリ「キョクナビ」(無料)でカラオケがもっと楽しく!

スマホがカラオケリモコンに。自分のペースで曲を探してガンガン予約!フォト送信を使えば、スマホの写真を背景に歌える!

まずは
ダウンロードしよう!



スマートフォン専用アプリ
キョクナビ

iOS/
Android™
対応

ダウンロード
及び詳しくは
スマートフォン専用▶



App Store / Google playで

キョクナビ 検索

「スマホリンク」からスマートフォンとカラオケを接続しよう!



TOP画面から
スマホリンク
を押します。

STEP 1 カラオケに接続する
スマートフォン専用アプリ「キョクナビ」の、「リモコン」のページから「接続する」をタップ!



STEP 2 QRコードを撮影
キョクナビに表示されたQRコードをスマートフォン専用アプリ「キョクナビ」で撮影して、接続完了!



※ご利用されるお部屋の環境や設定によって、一部機能をご利用いただけない場合がございます。※楽曲の検索や予約にはインターネット回線が必要となり、ご利用の際の通信費はお客様のご負担となります。※ iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。※「iPhone」、「App Store」は、Apple Inc.の商標または登録商標です。※「Android™」、「Google Play」は、Google Inc.の商標または登録商標です。※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。※「Wi-Fi」はWi-Fi Allianceの登録商標です。