

ジョイサウンドエフアール

JOYSOUND *FR*

ガイドブック





基本機能

歌手名検索

「歌手名」のよみがなを入力して検索できます。

曲名検索

「曲名」のよみがなを入力して検索できます。

関連する「キーワード」で検索する

曲の「ジャンル」で検索する

「ランキング」から選ぶ

新譜・追加曲はコチラ

「採点」コンテンツはコチラ **5** ページ

外国語で検索する

管理者メニュー
お店独自の設定ができます。

ご来店
お客様のリストを表示します。

予約した「りれき」から選ぶ

「歌手名・曲名検索」の詳しい説明は **3** ページへ

次のページへ

情報ボタン

楽曲情報

カラオケ演奏中に押すと、その曲の歌詞やタイアップ情報などが確認できます。



ガイドボーカル

ガイドボーカル曲を歌っている時に押すと、ON/OFFの切り替えができます。



1 リモコン

選曲番号を入力して曲を予約するときは、「リモコン」から行います。

その他、「b」「#」でキーの変更や、「テロップ」で歌詞表示の変更なども設定できます。



2 音量

主音量、マイク音量、マイクエコー、ミュージック音量を変更することができます。

3 演奏停止

演奏中に、曲を「停止」することができます。

4 スピードコントロール

演奏中の曲のスピードを変更することができます。

5 キーコントロール

演奏中に「#」を押すとキーが上がります。「b」を押すとキーが下がります。

6 原曲キー

演奏中の曲を原曲のキーに設定することができます。

7 スタート/歌い直し

演奏中の曲を、曲のはじめから「歌い直し」することができます。

8 早送り

演奏中の曲を、「早送り」することができます。

9 予約確認

予約が完了している曲の一覧を確認することができます。また、曲の割り込みや予約の取り消しも可能です。


歌う

より速く、わかりやすく、歌いたい曲が、すぐに見つかる！



1 歌手名から曲を検索する！


例)「夢見る少女じゃいられない／相川七瀬」を歌う場合



歌手名をひらがなで入力し「検索」を押します。



リストから歌手を選択します。



曲名が50音順で表示され、その中から「夢見る少女じゃいられない」を選択します。




「予約」を押して予約完了。

オプション・曲タイプの設定は 4 ページへ



2 曲名から曲を検索する！

例)「世界に一つだけの花／SMAP」を歌う場合



曲名をひらがなで入力し「検索」を押します。



曲名が50音順で表示され、その中から「世界に一つだけの花」を選択します。



「予約」を押して予約完了。

オプション・曲タイプの設定は 4 ページへ





3 キーワード検索

番組名やCM、ドラマのタイトルから検索できます。「歌手リンク」を押せば、その歌手の曲が一覧表示されます。



歌手リンク



4 ジャンル検索

アニメや本人映像など、曲の「ジャンル」から検索できます。



5 ランキング検索

カラオケでよく歌われている曲や過去の「ランキング」はこちらから！




6 りれき検索

今までに歌われた曲を閲覧でき、選曲できます。「歌手リンク」を押せば、その歌手の曲が一覧表示されます。

いろいろな
アレンジを
楽しめる！




曲
タイプ



選んだ曲の
いろいろなアレンジが
楽しめます。

※選んだ曲によって表示されない
アレンジがあります。

オプション
設定



ガイドメロディや
採点の変更
などができます。

録音&再生で歌唱チェック！



「録音する」を選択すると、歌声を簡単に録音でき、
その場で再生することもできます！


採点する！

多彩な採点機能で
お客様と盛り上がる！



キョウソウナビ TOP画面

TOP画面から  採点 を押します。



その他の採点アプリもいっぱい！ **8** ページを CHECK!!

好きな採点を選んで、カラオケスタート！

熱唱! カラオケ大会

いつでもお店独自のカラオケ大会を実施することができ、イベントにも活用できます。大会ごとに上位ベスト3のお客様の歌声を録音保存、試聴することもできます。




カラオケモニター画面

カラオケ大会開催



コマンドの「採点/JOY」ボタンを押します。



「管理者メニュー」を押します。



「カラオケ大会」を押します。




「大会を開催する」を押します。



大会名を入力して「登録」を押します。



終了日・終了時刻を入力して「登録」を押します。



録音設定を選択し「登録」を押します。
※「録音する」を選択すると、大会開催モード中はキー変更が不可となります。



カラオケ大会の設定を確認し「はい」を押します。



カラオケ大会設定完了

分析採点Ⅲ

自分の歌声をさらに細かく分析可能!

お手本のメロディラインと歌唱中の歌声を比較し
リアルタイムに結果を表示!



カラオケモニター画面



歌唱中に
マークが
表示されます!

「歌唱力」「テクニック」など、
詳しい分析結果が確認できる!



カラオケモニター画面



カラオケモニター画面

まだまだいっぱい！ いろんな採点でお客様と盛り上がる!!


キョクナビ画面



から、好きな採点を楽しもう!

いきなり採点

歌っている途中にいつでもボタン一つで採点できちゃう!豪華演出で盛り上がりよう!



カラオケモニター画面

チャレンジ採点

最後まで歌いきれるか、それとも、途中で強制終了するか…。点数が高いほど長く歌える!



カラオケモニター画面

グラビア採点

歌唱中の点数や採点結果に応じて、映像のストーリーやご褒美映像が変化するよ!人気グラビアアイドルのお宝映像なども満載!!



カラオケモニター画面

ゲームコンテンツ

Enjoy game!! /



多彩なゲームコンテンツでカラオケがもっと楽しく！

ゲームで遊ぼう



TOP画面から
「もっと遊ぶ!」を押して
いろんなコンテンツ
を楽しもう!!



お絵かきポン

自分が描いた絵を
カラオケ画面に表示!

キョクナビを使って、自分が描いた絵をカラオケ画面
に表示して遊ぼう!自分の写真にもお絵かきができる!



カラオケモニター画面



「はじめる」を押します。



「お絵かきする」を
選びます。



キョクナビでお絵かきして送信!

自分の写真にもお絵かきできる!



ケータイから写真を
取り込む。

赤外線送信で、スマートフォン・
ケータイから写真を取り込むこ
とができます。



赤外線受光部はココ




カラオケ歌唱後にゲーム感覚で楽しめるスロットを搭載。
店舗のキャンペーン等でもご活用いただけます。




カラオケモニター画面



カラオケモニター画面



コマンドの
「採点/JOY」ボタンを押します。



「管理者メニュー」を押します。



「スロット開催」を押します。



スロットの設定をします。



おなじみのパーティゲームBINGOを搭載！
ドキドキする演出で、イベントを盛り上げます。



カラオケモニター画面



TOP画面から
「もっと遊ぼう!」を押します。



ジョイサウンドギャラリー

カラオケを演奏していない時も、上質な空間を演出。

好評のジョイサウンドギャラリー、全てハイビジョンでご用意。


シーンに合わせてお好みのBGMを選択できます。



コマンドの
「採点/JOY」ボタンを
押します。



「管理者メニュー」を押します。



リストから「JSギャラリー」を選択します。



「変更」を押して、BGVとBGMの設定
をします。



BGVジャンルを選択します。



BGMジャンルを選択します。

BGMジャンル

おすすめ	JOYSOUNDイチオシの楽曲です。	ランキング演歌	カラオケランキング・演歌編です。
J'sセレクション	ハイセンスな音楽をお届けします。	JAZZ	ムーディーな空間を演出します。
ランキングポップス	カラオケランキングポップス編です。	ヒーリング	心と身体を癒したい時にピッタリです。

BGVジャンル



日本の世界遺産



日本の名山



川・滝



花・植物



紅葉



桜



ニューヨーク



ロンドン



サイパン



カナダ



ギリシャ



フランス



夜景



花火



ダイビング



水族館



犬・猫



グラビアアイドル



マリンスポーツ



ウインタースポーツ



SL

VIP Room

お客様とのコミュニケーションをさらに深める機能が満載。




常連のお客様の十八番や誕生日、前回来店日などの情報を管理できます。
来店促進や、お客様へのきめ細やかなサービスが可能となります。


VIP Room 新規登録



コマンドの「採点/JOY」ボタンを押します。



「管理者メニュー」を押します。



「常連情報・解除」を押します。



名前を入力して「決定」を押します。



よみがなを入力して「決定」を押します。



常連のお客様の情報を設定し管理します。




誕生日を入力して「登録」を押します。

お客様の
誕生日



メモを入力して「登録」を押します。

お客様の
メモ




キープボトルを選択します。

お客様の
キープボトル

来店・退店



コマンドの「採点/JOY」ボタンを押します。




「管理者メニュー」を押します。



「ご来店」を押します。

「退店」を押します。

● 来店




来店されたお客様の名前を選択します。



来店設定完了

● 退店



退店されたお客様の名前を選択します。




退店設定完了


常連情報



コマンドの「採点/JOY」ボタンを押します。



「管理者メニュー」を押します。



「常連情報・解除」を押します。



常連のお客様の情報が表示されます。


各項目
変更可能

十八番機能

常連のお客様がよく歌う曲をスピーディに引き出すことができる十八番機能。
スタッフの持ち歌を登録しておくこともできます。



「十八番」を押します。



「メンバー登録」を押します。

リストから名前を選択します。

● 十八番一覧



十八番一覧が表示されます。

● メンバー登録



名前を入力し「スタッフで登録」または「お客様で登録」を押します。



メンバー登録完了

ナイトコンテンツ

魅惑に満ちたナイトコンテンツが、熱く、甘い夜を演出。



キョクナビ TOP画面

TOP画面から **採点** を押します。



歌唱中の点数や採点結果に応じて、映像のストーリーやご褒美映像が変化。点数が高いと、人気セクシーアイドルのお宝映像に出逢うチャンスが…!



カラオケモニター画面



カラオケモニター画面



採点結果に応じてパネルがめくられ、隠された人気セクシーアイドルのフォトパーツがオープンに!すべてのアイドルを制覇できるか!



©2011 S-DIGITAL Inc.

カラオケモニター画面

※設置環境や設定によって、一部機能をご利用いただけない場合がございます。



キョコソナビ TOP画面

TOP画面から「もっと遊ぼう!」を押します。



セクシーな女優を多数収録。ゲームを盛り上げる、魅力あふれる演出が満載!



カラオケモニター画面



カラオケモニター画面

全曲アダルト背景映像での歌唱が可能。

曲を予約する際に、アダルト背景映像に設定することでどの曲もセクシー映像で歌うことができます。



コマンド液晶タッチパネル



カラオケモニター画面

The logo for JOYSOUND, featuring the brand name in a bold, red, sans-serif font. The background of the entire page is a warm, golden-yellow gradient with soft, out-of-focus light spots (bokeh) and a wavy, fabric-like texture at the bottom.

※掲載されている内容は都合により予告なく変更する場合がございます。
※画面・画像はハメコミ合成及びイメージです。実際とは異なる場合がございます。
※掲載内容は2014年12月時点のものです。※設置環境や設定によって、一部機能をご利用いただけない場合がございます。

©201412 XING INC.