

JOYSOUND **響**

HIBIKI

ガイドブック





歌手名

歌手名検索

「歌手名」のよみがなを入力して検索できます。

曲名

曲名検索

「曲名」のよみがなを入力して検索できます。

「歌手名・曲名検索」の詳しい説明は **3** ページへ

「ランキング」から選ぶ

関連する「キーワード」で検索する

曲の「ジャンル」で検索する

「採点」コンテンツは **7** ページ

外国語で検索する

管理者メニュー
お店独自の設定ができます。

ご来店
お客様のリストを表示します。

「らくらく検索モード」に切り替える **5** ページ

新譜・追加曲はコチラ

過去に歌われた曲の「りれき」から選ぶ

情報ボタン

楽曲情報

カラオケ演奏中に押すと、その曲の歌詞やタイアップ情報などが確認できます。



ガイドボーカル／ボーカルアシスト

ガイドボーカル曲や、ボーカルアシスト曲を歌っているときに押すと、音量の切り替えができます。



1 リモコン

選曲番号を入力して曲を予約するときは、「リモコン」から行います。その他、「b」「#」でキーの変更や、「テロップ」で歌詞表示の変更なども設定できます。



2 音量

主音量、マイク音量、マイクエコー、ミュージック音量を変更することができます。

3 演奏停止

演奏中に、曲を「停止」することができます。

4 スピードコントロール

演奏中の曲のスピードを変更することができます。

5 キーコントロール

演奏中に「#」を押すとキーが上がります。「b」を押すとキーが下がります。

6 原曲キー

演奏中の曲を原曲のキーに設定することができます。

7 スタート/歌い直し

演奏中の曲を、曲のはじめから「歌い直し」することができます。

8 早送り

演奏中の曲を、「早送り」することができます。

9 予約確認

予約が完了している曲の一覧を確認することができます。また、曲の割り込みや予約の取り消しも可能です。

10 ボイスエフェクト

ラジオボイスやビブラートなど、特殊なエフェクトで歌声を変えることができます。

歌う

より速く、わかりやすく、歌いたい曲が、すぐに見つかる！




歌手名から曲を検索する！

例)「花／石川JOY」を歌う場合



歌手名をひらがなで入力し「検索」を押します。



リストから歌手を選択します。



曲名が50音順で表示され、その中から「花」を選択します。




「予約」を押して予約完了。

オプション・曲タイプの設定は 4 ページへ



曲名から曲を検索する！

例)「花／石川JOY」を歌う場合



曲名をひらがなで入力し「検索」を押します。



曲名が50音順で表示され、その中から「石川JOY」を選択します。



「予約」を押して予約完了。

オプション・
曲タイプの設定は 4 ページへ



キーワード検索

番組名やCM、ドラマのタイトルから検索できます。「歌手リンク」を押せば、その歌手の曲が一覧表示されます。



歌手リンク



ジャンル検索

アニメや本人映像など、曲の「ジャンル」から検索できます。



ランキング検索

カラオケでよく歌われている曲や過去の「ランキング」が表示されます。



りれき検索

過去に歌われた曲を閲覧でき、選曲できます。「歌手リンク」を押せば、その歌手の曲が一覧表示されます。

いろいろなアレンジを楽しめる！



曲タイプ設定

選んだ曲のいろいろなアレンジが楽しめます。


※選んだ曲によっては表示されないアレンジがあります。

ボーカルアシスト



ボーカルアシスト対応曲では、お手本ボーカルのON/OFF設定ができます。

オプション設定



ガイドメロディや採点などの設定変更ができます。

録音&再生で歌唱チェック！



「録音する」を選択すると、歌声を簡単に録音でき、すぐに再生することもできます！

らくらく検索モード

「らくらく検索モード」は、すっきりと見やすく簡単に曲が検索できるモードです。
キョクナビの画面を「らくらく検索」へ切り替えると「歌手名」「曲名」「りれき」など、
使用頻度の高い項目のみに絞り込まれます。



TOP画面から

らくらく検索へ を押します。



CHECK!



検索画面では、入力した文字を音声読み上げ、入力していくと次に候補のない文字は消えていきます。

- 1 **歌手名**から検索できます。
- 2 **曲名**から検索できます。
- 3 **過去に歌われた曲**を最大1000曲まで閲覧し、選曲できます。
- 4 **人気演歌曲**の上位150曲を閲覧し、選曲できます。
- 5 **人気デュエット曲**の上位150曲を閲覧し、選曲できます。
- 6 **うた入り曲**の一覧から選曲できます。
- 7 **分析採点マスター**を予約・終了できます。
- 8 **通常検索モード**に切り替えられます。

6 ページ

うた入り曲の予約

お手本のうたと一緒に歌うことができます。



「うた入りガイドボーカル」を押します。



歌手名または曲名を選択します。



歌いたい曲を選びます。




「予約」を押して予約完了です。

採点の予約

正しい音程と歌った音程を比べながら採点することができます。



「採点」を押します。



「次曲から採点する」を押すと、分析採点マスターが予約され、次に予約した曲から楽しめます。

分析採点マスター



歌唱中画面

音程を確認しながら歌えます。



結果画面

得点と分析結果が表示されます。