



歌いたい曲が
すぐに見つかる!



曲数No.1
歌いつくせ!



白熱度MAX
採点しよう!



楽しさMAX
ゲームコンテンツ!



うたスキに
登録しよう!



うたスキ動画を
撮影しよう!

ジョイサウンド マックス

JOYSOUND MAX

ガイドブック





歌手名検索

「歌手名」のよみがなを入力して検索できます。



曲名検索

「曲名」のよみがなを入力して検索できます。




いろいろ検索

歌手名・曲名以外の検索や、様々なコンテンツを選べます。

「歌手名・曲名検索」の詳しい説明は **3** ページへ

「いろいろ検索」の詳しい説明は **5** ページへ



i 情報ボタン

楽曲情報

カラオケ演奏中に押すと、その曲の歌詞やタイアップ情報などが確認できます。



ガイドボーカル／ボーカルアシスト

ガイドボーカル曲や、ボーカルアシスト曲を歌っているときに押すと、音量の切り替えができます。



1 リモコン

選曲番号を入力して曲を予約するときは、「リモコン」から行います。
その他、「b」「#」でキーの変更や、
「テロップ」で歌詞表示の変更なども設定できます。



2 音量

主音量、マイク音量、マイクエコー、ミュージック音量を変更することができます。

3 演奏停止

演奏中に、曲を「停止」することができます。

4 スピードコントロール

演奏中の曲のスピードを変更することができます。

5 キーコントロール

演奏中に「#」を押すとキーが上がります。「b」を押すとキーが下がります。

6 原曲キー

演奏中の曲を原曲のキーに設定することができます。

7 スタート/歌い直し

演奏中の曲を、曲のはじめから「歌い直し」することができます。

8 早送り

演奏中の曲を、「早送り」することができます。

9 予約確認

予約が完了している曲の一覧を確認することができます。また、曲の割り込みや予約の取り消しも可能です。

歌おう

キョクナビで、歌いたい曲を検索しよう！




TOP画面




「歌手名」から曲を検索しよう！

例)「花／石川JOY」を歌う場合



歌手名をひらがなで入力し「検索」を押します。



リストから「石川JOY」を選択します。



曲名が50音順で表示され、その中から「花」を選択します。




「予約」を押して予約完了。



「曲名」から曲を検索しよう！

例)「花／石川JOY」を歌う場合



曲名をひらがなで入力し「検索」を押します。



曲名が50音順で表示され、その中から「石川JOY」を選択します。



「予約」を押して予約完了。

うたスキに会員登録(無料)すると、よく歌う曲やお気に入りのアーティストを登録し、すぐに予約することができます。歌った曲も「りれき」として保存できて便利！

うたスキ
JOYSOUND

うたスキ会員登録(無料)は 17 ページへ

いろいろなアレンジを楽しめる！



曲タイプ 設定

選んだ曲の
いろいろなアレンジが
楽しめます。


※選んだ曲によって表示されない
アレンジがあります。

ボーカル アシスト



ボーカルアシスト
対応曲では、
お手本ボーカルの
ON/OFF設定ができます。

オプション 設定



ガイドメロディや
採点などの
設定変更ができます。


録音＆再生で歌唱チェック！



「録音する」を選択すると、歌声を簡単に録音でき、
すぐに再生することもできます！

あなたに最適なキーがわかります！

あなたの歌唱りれき(3曲以上)から、あなたの声域を算出し、その曲に合った
最適なキーが表示されます。歌いやすいキーで気持ちよく歌おう！



※うたスキ会員登録(無料)が必要です。



歌う曲に迷ったら、「いろいろ検索」から探そう!

歌いたい曲を、お好みの探し方で検索することができます。



TOP画面から



を押します。



1 キーワード検索

番組名やCM、ドラマのタイトルから検索できます。「歌手リンク」を押せば、その歌手の曲が一覧表示されます。



2 最新配信曲

最新の配信曲の一覧が表示されます。

3 オートボーカルエフェクト

原曲のように、曲の途中であなたの歌声に自動でエフェクト効果がつく曲を検索できます。



「リスト一覧へ」を選択します。



リスト一覧から曲を選択します。

4 カラオケ特集

話題のアーティストや旬な曲から検索できます。

5 マップでうたさがし

マップ上に表示された曲のジャンルから検索できます。

らくらく検索モード

「らくらく検索モード」は、すっきりと見やすく簡単に曲が検索できるモードです。
 キョクナビの画面を「らくらくリモコン」へ切り替えると「歌手名」「曲名」「りれき」など、
 使用頻度の高い項目のみに絞り込まれます。



TOP画面から



を押します。



CHECK!



検索画面では、入力した文字を音声で読みあげ、入力していくと次に候補のない文字は消えていきます。

- 1 歌手名から検索できます。
- 2 曲名から検索できます。
- 3 過去に歌われた曲を最大1000曲まで閲覧し、選曲できます。
- 4 人気演歌曲の上位150曲を閲覧し、選曲できます。
- 5 人気デュエット曲の上位150曲を閲覧し、選曲できます。
- 6 うた入り曲の一覧から選曲できます。
- 7 分析採点マスターを予約・終了できます。
- 8 通常の検索モードに切り替えできます。

カラオケ × スマートフォン

スマートフォン専用アプリ「キョクナビ」(無料)でカラオケがもっと楽しく!

まずはダウンロードしよう!



スマートフォン専用アプリ

キョクナビ

iOS/
Android™
対応

ダウンロード
及び詳しくは
スマートフォン専用▶



App Store / Google playで

キョクナビ


検索

スマートフォンで選曲・予約



スマートフォンとカラオケをつないで、自分のペースで曲を探してガンガン予約!「キー変更」や「予約曲確認」などのリモコン機能も搭載!

「スマホでムービー送信」



スマートフォンの動画が、カラオケの背景映像に! 動画サイトに投稿されている動画も再生でき、ダンス映像を表示させれば、振り付けを覚えるのにもピッタリ!

「いますぐミュージシャン」



楽器が弾けない人でも、スピーカーから流れてくるカラオケのリズムに合わせて画面をタップするだけで、気軽に演奏を楽しめます!

「スマホリンク」からスマートフォンとカラオケを接続しよう!



TOP画面から



スマホリンク

を押します。



STEP 1

カラオケに接続する

スマートフォン専用アプリ「キョクナビ」の、「リモコン」のページから「接続する」をタップ!



STEP 2

QRコードを撮影

キョクナビに表示されたQRコードをスマートフォン専用アプリ「キョクナビ」で撮影して、接続完了!



●スマートフォンで選曲・予約

STEP 1 「スマホリンク」でカラオケとスマートフォンをつなぎます。

詳しくは **7** ページへ

STEP 2 お手持ちのスマートフォンがカラオケのリモコンとして使用できます。

●「スマホでムービー送信」

STEP 1 「動画」コーナーからWi-Fiに接続



「動画」から「はじめる」をタップ。画面遷移に従ってWi-Fiに接続してください。

STEP 2 動画を選ぶ



インターネットやお手持ちのスマートフォン、またはその場で撮影した動画から表示したい動画を選びます。

STEP 3 動画を送る



右下の  をタップして表示開始!

POINT!

曲の再生中に
遊べるよ!

※「いますぐミュージシャン」の対応曲は、「いますぐミュージシャン」専用検索から探してね!

●「いますぐミュージシャン」

STEP 1 「楽器」コーナーからWi-Fiに接続



「楽器」から「はじめる」をタップ。画面遷移に従ってWi-Fiに接続してください。

STEP 2 楽器を選ぶ




表示されている楽器の中から、演奏したいアイテムを選択!

STEP 3 画面をタップして鳴らしてみよう!



ギター



ピアノ



キッズピアノ



ドラム



リズムマシーン

※ご利用されるお部屋の環境や設定によって、一部機能をご利用いただけない場合がございます。※「スマホでムービー送信」、「いますぐミュージシャン」はJOYSOUND MAXとペアリング時のみご利用いただけます。※「スマホでムービー送信」、「いますぐミュージシャン」はiOSのみの対応となります。動作環境はiOS8以上並びにiPhone5以上を推奨します。※インターネット共有動画は背景映像にできない場合がございます。また、インターネット共有動画を快適にご利用いただくには、スマートフォンのインターネット回線速度3Mbps以上(実測値/目安)が必要となります。※楽曲の検索や予約、「スマホでムービー送信」、「いますぐミュージシャン」にはインターネット回線が必要となり、ご利用の際の通信費はお客様のご負担となります。※iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。※「iPhone」、「App Store」は、Apple Inc.の商標または登録商標です。※「Android™」、「Google Play」は、Google Inc.の商標または登録商標です。※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。※「Wi-Fi」はWi-Fi Allianceの登録商標です。